FlexionCam – USB-Connection-Streaming with Extender (only use these cables)



FlexionCam
003-580-0000

C

USB C/A 2m
003-501-0001

A

B

Adapter
102-111-1700

USB B/C 2m
003-501-0011

C

RJ45

LAN-Extend
003-503-00

Patch 30
003-503-

Microscope (Client)

PC (Host)

RJ45

LAN-Extende
003-503-000

C

USB 2m
C/C: 003-501-0012
C/A: 003-501-0001

A/C

PC
(computing power)